



#### COLLEGAMENTO DELL'ACCESS POINT ORBIS WiFi ECO AL PROPRIO MODEM/ROUTER

- Come indicato nell'immagine "Schema di Collegamento" l'Access Point ORBIS WiFi ECO va collegato al modem/router esistente tramite la connessione del cavo di rete fornito in dotazione. Andrà utilizzata una porta LAN libera del modem/router che si collegherà alla porta WAN (colore BLU) presente nell'Access Point ORBIS WiFi ECO. Il modem/router va lasciato acceso



- Dopo aver fatto il collegamento tra i due dispositivi l'Access Point ORBIS WiFi ECO andrà acceso fornendogli l'alimentazione collegando l'adattatore rete fornito in dotazione alla presa POWER. A conferma si accenderà il LED POWER e poi in sequenza anche altri LED. La routine di inizializzazione dell'Access Point ORBIS WiFi ECO richiede circa un paio di minuti



#### ABBINAMENTO TRA I PROPRI DISPOSITIVI E L'Access Point ORBIS WiFi ECO

- Dopo aver eseguito il collegamento via cavo di rete tra l'Access Point ORBIS WiFi ECO ed il Vostro modem/router, con i due dispositivi accesi e operativi non resta che eseguire l'operazione di abbinamento tra i vostri device Wireless (Smartphone, Computer portatili etc.) e l'Access Point ORBIS WiFi ECO.
- nell'Access Point ORBIS WiFi ECO dare una breve pressione sul tasto "WPS", si accenderà il LED ROSSO nella posizione "info", l'Access Point è in questo momento settato nella condizione di abbinamento dispositivi e rimarrà in questa condizione per 2 minuti (l'operazione si può ripetere ripremendo il tasto WPS dopo che il LED ROSSO si è spento facendo ripartire la condizione di abbinamento per un altro ciclo di 2 minuti)
- Aprire nel dispositivo la pagina "Reti Wi Fi Disponibili", tra le varie reti che verranno visualizzate quelle relative all'Access Point ORBIS WiFi ECO hanno la seguente sigla:  
**Orbis ECO WiFi** e **Orbis Eco WiFi 5Ghz** (l'Access Point ORBIS WiFi ECO dispone sia della banda a 2.4 Ghz che a 5 Ghz)
- Selezionare la rete desiderata e alla richiesta della Password digitare il codice di password che si trova indicato nell'etichetta collocata nella parte inferiore dell'Access Point ORBIS WiFi ECO
- Dopo 2 minuti dall'attivazione della condizione di abbinamento il LED ROSSO nella posizione "info" si spegnerà e il dispositivo passerà automaticamente nella condizione ECO con riduzione delle radiazioni emesse
- Potete ora iniziare la navigazione internet



ORBIS 783

#### FUNZIONE DEI TASTI WPS E WLAN



**WPS** : tramite una breve pressione si accende il LED ROSSO nella posizione "info" e si attiva la condizione di abbinamento a dispositivi Wireless . La condizione di abbinamento porta l'Access Point ORBIS WiFi ECO alle condizioni standard in modo da permettere una veloce e corretta registrazione a dispositivi esterni



**WLAN** : tasto di accensione/spegnimento del Wi Fi , tramite questo tasto è possibile attivare e disattivare il modulo RF Wi Fi , la condizione di stato è evidenziata dal LED WLAN . LED VERDE Illuminato = Wi Fi acceso , LED VERDE Spento = Wi Fi spento